

NOM DE LA SOCIÉTÉ	ORGANISME NOTIFIÉ	ORGANISME DE CONTRÔLE
GROUPE CEPOVETT 150 ancienne route de Beaujeu, Glinçay - BP 90421, 69653 Villefranche/Saône Cedex Tel. (33) 04 74 62 47 00 Fax (33) 07 74 62 47 29	/	/

MASQUES A USAGES NON SANITAIRES DE CATEGORIE 2. SUIVANT LA NOTE D'INFORMATION INTERMINISTERIELLE DU 29 MARS 2020

Ce masque C-AIR2 est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non-Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau). Il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Performances :

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Masque catégorie 2 « UNS 2 » = masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.

Efficacité de filtration des particules de 3µm : >70%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air >96 l.m².s⁻¹ pour une dépression de 100 Pa



Utilisation :

Le temps de port du masque est limité à 4 heures

Test au porter pendant 4 heures réalisé par CEPOVETT

Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique ;
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; passer les élastiques de part et d'autres des oreilles ; abaisser le bas du masque sous le menton ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- Lorsque l'on porte un masque :
 - Eviter de le toucher ;
 - Ne pas déplacer le masque ;
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique ;
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau et ne pas réutiliser des masques à usage unique ;
- Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique
- Les masques reconnus comme réutilisables doivent être lavés après chaque utilisation conformément aux instructions d'entretien. Cf. Paragraphe – Explication sur la méthode de lavage.



Par ailleurs, au titre de l'analyse des risques du poste de travail, l'utilisateur doit vérifier que la respirabilité effective est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l'effort en application de l'article R.4323-91 du code du travail

Entretien du masque :

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage :

- Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique.
- Séchage tambour mécanique un point (60°C max).
- Repassage à une température de 120/130°C (face extérieure)
- Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 5 fois.

Composition :

- Couche extérieure, 65% coton, 35% polyester,
- Couche intérieure, 100% polyester

Stockage :

Masque non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. Le port de ce masque doit être accompagné des gestes barrières essentiels

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

